



PLISÉ CLASSIC

Vrtání do zasklívací lišty




OBSAH BALENÍ




MONTÁŽ

1




Nejdříve vyberte který díl Vám na okno bude nejlépe pasovat. Tvar dílu by měl kopírovat tvar zasklívací lišty. Plastovou koncovku nasadíte na okno tak, ať se dotýká skla.

2




Takto naměřený díl přivrtajte do zasklívací lišty. Bude vám stačit díl navrtat jedním šroubkem a to do prostřední díry, poté odstraňte plastovou koncovku.

3



Šňůrky nevytahujte z rolety. Na šňůrce udělejte uzel tak, aby byla po nasazení napnutá. Na navrtaný díl nasuňte díl se šňůrkou, ta nesmí být překřížená.

4



Madla pro ovládání rolety nasadte na horní i spodní lištu. U širších rozměrů používejte dvě madla na spodní a dvě na horní lištu.

UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytahovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevňte a používejte v souladu s pokyny.

